

テレワークに潜む危険に ご注意！

オフィスとテレワーク(自宅等)では作業環境が異なります。
安全で快適なテレワークのために、下記にご注意下さい。



電源コードが
家具の下敷きになり、
破損して発火！



AC アダプタや束ねた
電源コードが過熱して
発火！



ソファ・布団などで
排気口がふさがり、
熱がこもって発火！



子供のいたずらに注意！
鉛筆の芯が排気口等から
機器内に入ると、ショート
の原因になります。



飲み物などでの水濡れによる発火・ショート！

下記にも、ご注意ください。

・ペットが電源コード等を噛むと、ショートの原因になるおそれがあります。