JEITA

地震に備え「テレビの転倒・落下防止対策」を

地震での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策を行なってください。

転倒・落下防止対策の実施例

薄型テレビ／モニター



木ネジかボルトで、テレビ本体をテレビ台と連結する。

液晶モニターの台座をストラップ式器具で固定する。

薄型テレビ等に付属の転倒防止バンドを使用して取り付ける。





薄型テレビ本体と壁を丈夫なひもとヒートン等で連結する。

ブラウン管テレビ／モニター



ブラウン管モニターを複数のストラップで固定する。

テレビと壁を、ロープとヒートンを使って連結し、テレビ台と床を幅の広いL型金具で固定する。

テレビの転倒防止部品取付を利用し、台座のしっかりした部分と、バンドで取り付ける。



設置上の注意

- 製品の取扱説明書に従って、転倒・落下防止対策を行なう。
- 高いところに製品を置かない。
- 不安定なところに製品を置かない。
- 台から製品をはみ出して設置しない。(製品より大きい台を使用)
- 万一転倒した場合に備えて、就寝場所や避難障害となる所に製品を置かない。

転倒・落下防止対策

- 転倒防止バンドや丈夫なひもなどで台や壁・柱などに固定する。
- 粘着性マットを利用する場合は重量、台座の形状のほかに底面の凹凸にも注意する。(凹凸が大きいと粘着しない)
- 壁等とヒートンで固定する場合は壁の強度と、テレビの重量に耐えるヒートンやひもの太さ、強度を確認する。
- 製品台を使用する場合は、可能な限り床や壁などに固定する。

使用されているテレビの取扱説明書をご確認ください。

JEITA製品安全ホームページ http://www.jeita.or.jp/japanese/anzen/shinsai/index.html

JEITA 一般社団法人 電子情報技術産業協会
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル TEL:03-5218-1059

こちらも参照ください (財)家電製品協会 震災時の対策ガイド https://www.aeha.or.jp/safety/shinsai/

B0AB0B0A-01